# アットマークテクノ社製 Armadillo 用 アナログ入力 4ch アドオンモジュール MTAA-Al04-00 取扱説明書

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。 現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通り のものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。万 一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷などが発見さ れました場合には、速やかに、当社営業所またはお買い求め先にご 連絡下さいますようお願い申し上げます。

当社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されており ますので、安心の上、お使いいただけるものと存じます。

# 1. はじめに

本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお 読みください。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応じて参 照してください。製品仕様書も併せてご参照ください。 また、アットマークテクノ社の Armadillo の製品マニュアル、標準 ガイド等も併せて参照してください。

#### 2. 安全にご使用いただくために

本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。 以下の注意に反した使用により生じた障害については、当社は責任 と保証を負いかねます。

⚠ 警告	この表示の記載内容を守らないと、火災・感電 などにより人が死亡または重傷を負う可能性が あります。
⚠ 注意	この表示の記載内容を守らないと、感電・その 他の事故により人が障害を負ったり物的損害を 招く可能性があります。

# ▲警告

- ■本機への配線は端子台に対して行い、配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認して行ってください。これを守らないと感電する恐れがあります。
- ■本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないでください。 これを守らないと、火災、感電のおそれがあります。
- 万一、異物(金属片、水、液体)が本機の内部に入った場合や、 基板表面に付着した場合は、すぐに電源供給を停止し、販売店または当社までご連絡ください。
- 運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の信頼性・ 安全性が求められる用途で使用する場合は、組込まれるシステム 装置全般として、誤動作防止設計などの安全設計を施す必要があります。
- 可燃性ガスや粉塵のあるところでは使用しないでください。これ を守らないと爆発のおそれがあります。
- 設置した本機の付近、及び下方に燃えるものを置かないでください。

# <u> </u>注意

- ■本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用してください。 これを守らないと、火災や故障の原因となることがあります。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避けください。これを守らないと故障のおそれがあります。
- 腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用および保 管は避けてください。
- ■本機の取り付けまたは取り外しは、危険防止のため、電源を遮断 して行ってください。
- 取り付けや結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工事、 電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

#### ご使用上の注意

本機の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意事項 をお守りください。下記の注意事項に反したご使用方法をされた場 合、本機の性能が損なわれる可能性があります。

#### 取扱について

- 精密機器のため、落としたり放り投げたりしないでください。
- 電子部品を使用していますので、水をかけたり・水に浸けたり・ 結露する場所に設置しないでください。
- 直射日光の当る場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いと ころで保管及び設置は避けてください。
- 静電気対策が施された環境下で取り扱ってください。

#### 設置について

- 屋内に設置してください。
- ■「9. 取り付け・取り外し」を参照し、取り付けを行ってください。
- 使用温度範囲:-20~70℃、高度:2000m以下でご使用ください。

#### 性能を満足させるために

- ノイズ等の影響を減らすため入出力配線を電源線と同一結束・同 ーダクト内で使用することは避け、できるだけ離して配線(目安 として 200mm 以上)してください。
- 使用環境に応じて、シールド線を使用する等のノイズ対策を行ってください。
- 本機の使用に先立って、約 30 分間のウォーミングアップを行ってください。
- ■本機に接続するセンサ、及び機器は本機の入出力インピーダンス を考慮したものをご使用ください。(製品仕様につきましては「4. 概要」、または仕様書を参照してください。仕様書は当社ホーム ページにてダウンロード可能です。 (URL: https://mtt.co.jp/)

「Armadillo」は株式会社アットマークテクノの登録商標です。



### 4. 概要

本機は、アットマークテクノ社製のArmadilloに対応したアド オンモジュールです。入力する4点の直流電圧信号をAD変換し、 変換データをArmadilloに送信します。

アナログ入力回路は4点一括絶縁です。(チャネル間は非絶縁 で、各 chn -端子は内部で接続された AGND 端子です。) AD コンバータ(以降、ADC)に Texas Instruments 社製の ADS8684 を使用しています。

#### 5. 外形寸法



#### 6. 各部名称·信号割付



# 入力端子台(TB1)

端子 番号	信号名	ADC 対応ピン (ADS8684)
1	ch1+	AIN_0P
2	ch1- (AGND)	AIN_0GND
3	ch2+	AIN_1P
4	ch2- (AGND)	AIN_1GND
5	ch3+	AIN_2P
6	ch3- (AGND)	AIN_2GND
7	ch4+	AIN_3P
8	ch4- (AGND)	AIN_3GND

Armadillo 接続コネクタ(CN1) 端子 端子 信号名 信号名 番号 番号 EEPROM\_E0 GND 1 31 $\mathbf{2}$ GND 32NC  $\mathbf{NC}$ NC 3 33 4  $\mathbf{NC}$ 34 $\mathbf{NC}$ SPI\_SCLK  $\mathbf{5}$ NC 356 NC 36 SPI\_MISO NC SPI\_MOSI  $\overline{7}$ 37 NC NC 8 38 NC NC 9 39NC 10NC 40 11 NC 41NC NC NC 124213NC 43ISO\_EN 14NC NC 4415NC 45NC 16NC 46 NC 17 $\mathbf{NC}$ 47NC NC NC 1848NC NC 194920EEPROM\_SCL 50SPI\_CS EEPROM\_SDA 51NC 2122NC 52NC NC NC 235324NC 54GND NC NC 255526GND 56NC NC 27GND 57+3.3V\_IO GND 285829NC 59NC NC 30 +5V60

#### 7. 端子接続図



#### 8. ドライバの導入(対応カーネルイメージの作成)

※ アットマークテクノ社の Armadillo の製品マニュアル、標準ガ イドを併せて参照してください。

SPIドライバ・ADS8684のドライバを有効にしたLinux カーネルと、 DTBを作成します。標準状態のカーネルのソースコードを元に変更 する手順は次の通りです。

- 1. Device Tree の編集
- 2. カーネルコンフィギュレーションの変更
- 3. カーネルとDTB をビルドしArmadillo に書き込み

また、事前にアットマークテクノ社より、Linux カーネルのソース コードと initramfs アーカイブを入手し、Linux カーネルのソース コードアーカイブの展開と initramfs アーカイブへのシンボリッ クリンク作成を行ってから以降の操作を行ってください。

#### 8.1. Device Tree の編集

MTAA-AI04-00 ドライバのファイル一式を入手し、コードに追加し てください。ファイルは当社ホームページにてダウンロード可能 です。(URL:<u>https://mtt.co.jp/</u>)

また、ファイルを適用するため、「armadillo\_iotg\_std\_addon.h」 と「armadillo\_iotg\_std\_addon.c」、「Makefile」に数行のコー ドを追加します。

#### 8.1.1. MTAA-AI04-00 ドライバのファイルの追加

MTAA-AI04-00 ドライバのファイルー式をカーネルのソースコー ドの下記にコピーします。

arch/arm/mach-imx/armadillo\_iotg\_addon 追加するファイルは以下の4点です。

ファイル名	内容		
addon_mtt_ai04.c	初期化処理等		
addon_mtt_ai04_iotg_g3_intf1.dts	G3 CON1 用 dts ファイル		
addon_mtt_ai04_iotg_g3_intf2.dts	G3 CON2 用 dts ファイル		
addon_mtt_ai04_x1_intf1.dts	X1 用 dts ファイル		

#### 8.1.2. armadillo\_iotg\_std\_addon.h の編集

vendor IDに「#define ADDON\_VENDOR\_ID\_MTT(0x0012)」の1行 を追加します。

/* EEPROM vendor ID */	
(省略)	
#define ADDON_VENDOR_ID_MTT	(0x0012)//追加行

product ID に「#define ADDON\_PRODUCT\_ID\_MTT\_AI04 (0x0001)」 の1行を追加します。

/* EEPROM MTT product ID */ //追加行	
<pre>#define ADDON_PRODUCT_ID_MTT_AI04</pre>	(0x0001)//追加行

ファイルの末尾の「#endif」の前に以下の1行を追加します。

int addon\_setup\_mtt\_ai04(struct addon\_device \*adev); //追加行 #endif

# 8.1.3. armadillo\_iotg\_std\_addon.c の編集

「static struct addon\_vendor\_name vendor\_names[]」の構造体の末尾に1行追加します。

```
static struct addon_vendor_name vendor_names[] = {
  (省略)
    VENDOR_NAME(MTT, "mtt"), //追加行
};
```

「static struct addon\_product\_name product\_names[]」の構造 体の末尾に1行追加します。

<pre>static struct addon_product_name product_names[] =</pre>			
(省略)			
PRODUCT_NAME(MTT, AIO4, "AIO4"), //追加行			
};			

「static int addon\_setup(struct addon\_device \*adev)」の関 数の「switch (vendor\_id)」の case に「ADDON\_VENDOR\_ID\_MTT」 の場合を追加します。



#### 8.1.4. Makefile の編集

下記のディレクトリにある Makefile を編集します。 arch/arm/mach-imx/armadillo\_iotg\_addon ファイルの末尾に以下の4行を追加します。

obj-y += addon\_mtt\_ai04.o ¥ addon\_mtt\_ai04\_iotg\_g3\_intf1.dtb.o ¥ addon\_mtt\_ai04\_iotg\_g3\_intf2.dtb.o ¥ addon\_mtt\_ai04\_x1\_intf1.dtb.o

※上記コード中の「¥」は「\」です。

# 8.2. カーネルコンフィギュレーションの変更

# 8.2.1. コンフィギュレーションの初期化

デフォルトのコンフィギュレーションを読み込みます。

[ATDE ~/[Linux\_kernel]]\$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE= arm-linux-gnueabihf- x1\_defconfig

「[Linux\_kernel]」は展開したLinux カーネルのソースコードのディレ クトリに読み替えてください。

# 8.2.2. SPIと ADS8688 のデバイスドライバ の有効化

menuconfig を使用してカーネルコンフィギュレーションを変更 します。

[ATDE ~/[Linux_kernel]]\$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=
arm-linux-gnueabihf- menuconfig

SPIと ADS8688 のデバイスドライバを有効にします。

Device Drivers>
[*] SPI support> ← 有効にする
[*] Freescale i.MX SPI controllers ← 有効にする
[*] Industrial I/O support> ← 有効にする
Analog to digital converters>
[*] Texas Instruments ADS8688 ← 有効にする

※ADS8688 は ADS8684 のチャネル数違いで、デバイスドライバは TI\_ADS8688 の名称で共通のドライバが提供されています。

# 8.3. カーネルと DTB をビルドし Armadillo に書き込み

アットマークテクノ社の Armadillo の製品マニュアルを参照し、 カーネルをビルドし、生成したイメージファイルを Armadillo に 書き込みしてください。

特定のイメージファイルだけを書き換える場合は、「Linux カー ネルイメージの書き換え」と「DTB の書き換え」の両方を実施し てください。

使用する DTB ファイルは以下の通りです。

デバイス		イメージファイル名
Armadillo-IoT	EC25-J 搭載品	armadillo_iotg_g3_m1.dtb
ゲートウェイ G3	3G/LTE 非搭載品	armadillo_iotg_g3.dtb
Armadillo-X1		armadillo_iotg_x1.dtb

# 9. 取り付け・取り外し

※ 本機の取り付け・取り外しは必ず電源が供給されていないこと を確認して行ってください。

本機は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の CON1 及び CON2、 Armadillo-X1 の CON7 に実装する事が可能です。 実装方法についてはアットマークテクノ社の Armadillo の製品 マニュアルを参照して下さい。

#### 10. 配線の方法

※ 本機への配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認 して行ってください。

下記の電線を使用してください。

		適合電線
単線		$0.2 \ \mathrm{mm^2} \ - \ 1.5 \ \mathrm{mm^2}$
撚線		$0.2 \ \mathrm{mm^2} \ - \ 1.5 \ \mathrm{mm^2}$
棒端子	スリーブなし	$0.25 \ \mathrm{mm^2} \ - \ 1.5 \ \mathrm{mm^2}$
	スリーブあり	$0.25 \ \mathrm{mm^2} \ - \ 0.75 \ \mathrm{mm^2}$
AWG		24-16

また、棒端子は下記の形状のものを使用してください。



電線を直接接続する場合は、電線の先端から10mm(±1mm)の被覆 をむいてください。電線の先端を予備はんだしないでください。 正しい接続ができなくなります。

※棒端子を使用する場合は、使用する棒端子に合わせて電線加 工を行ってください。

〈棒端子/単線を使用する場合〉

#### ■接続方法

端子接続穴に棒端子を突き当たるまで挿入してください。



■取り外し方法

工具を解除穴に挿し棒端子を引き抜きます。

〈撚線を使用する場合〉

■接続/取り外し方法

接続するときは工具を解除穴に挿し、電線を入れます。 取り外すときも工具を解除穴に挿し、電線を抜きます。

※工具を挿入する際は端子台に過度な力をかけないでください。 端子台破損の恐れがあります。

 ・ 推奨ドライバ
 オムロン株式会社製 XW4Z-00B
 フェニックス・コンタクト株式会社製 SZS 0,4X2,5 VDE

#### 11. 入力値の取得方法

※ アットマークテクノ社の Armadillo の製品マニュアル、標準ガ イドを併せて参照してください。

/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下のファイル から入力電圧を算出することができます。

 ※ II0 デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。そのため本機を2台使用した場合などは、iio:deviceN が N=1以外になる場合もあります。 II0 デバイスは、II0 デバイス名から特定することができます。 絶縁 I0 アドオンモジュールに搭載している ADC の II0デバイス名は "ads8684"です。

本モジュール ch.n の入力値から入力電圧(V)の取得は以下の式に なります。

$V = (in_v)$	oltageX_raw+in_vo	ltageX_offset	)×in_voltageX_	$_{\rm scale}  imes 10^{-3}$
₩ X=n-1	(X=0∼3:ADC の ch.	/ n=1~4:本	モジュールの ch	.)

/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にある、入 力電圧の算出に必要なファイルを次に示します。

ファイル	R/W	説明
<pre>in_voltage0_raw in_voltage1_raw in_voltage2_raw in_voltage3_raw</pre>	R	ADC 入力 ch.XのAD 変換値
<pre>in_voltage0_offset in_voltage1_offset in_voltage2_offset in_voltage3_offset</pre>	R/W	ADC 入力 ch.X のオフセット ※設定時は「in_voltage_ offset_available」から選択
<pre>in_voltage0_scale in_voltage1_scale in_voltage2_scale in_voltage3_scale</pre>	R/W	ADC入力 ch.XのAD変換値の 単位電圧 (mV) ※設定時は「in_voltage_ scale_available」から選択
in_voltage_offset_available	R	オフセットの選択肢
in_voltage_scale_available	R	スケールの選択肢

各レンジに設定するための「in\_voltageX\_offset」と 「in\_voltageX\_scale」の設定値を以下に示します。

入力レンジ	レンジ設定		
	_offset	_scale	
$\pm 10V$ DC	-32768	0.312504320	
$\pm5V$ DC	-32768	0.156254208	
$\pm 2.5$ V DC	-32768	0.078127104	
$0 \sim +10V$ DC	0	0.156254208	
0~+5V DC	0	0.078127104	

上記以外は設定不可です。

設定不可の状態を避けるため、他のレンジから「±10V DC」への変 更時は先に「in\_voltageX\_offset」を変更し、逆に「±10V DC」か ら他のレンジへ変更時は先に「in\_voltageX\_scale」を変更してく ださい。 参考 変換データフォーマット



入力	レンジ別入力値						
電圧 [V]	$\pm 10V$	$\pm 5V$	$\pm 2.5 V$	0∼+10V	$0 \sim +5 V$		
-10.24	0	0	0	0	0		
-10.00	768	0	0	0	0		
-5.12	16384	0	0	0	0		
-5.00	16768	768	0	0	0		
-2.56	24576	16384	0	0	0		
-2.50	24768	16768	768	0	0		
0.00	32768	32768	32768	0	0		
2.50	40768	48768	64768	16000	32000		
2.56	40960	49152	65535	16384	32768		
5.00	48768	64768	65535	32000	64000		
5.12	49152	65535	65535	32768	65535		
10.00	64768	65535	65535	64000	65535		
10.24	65535	65535	65535	65535	65535		

※色付きの条件は上下限値に張り付いています。

※入力断線時の動作は不定です。(+1V~+2V相当値程度の不定値)

本モジュールが接続されて、ドライバのインストールが正常に行われているとき、Linux カーネルの起動ログに次のように出力されます。(表示されない場合は「8.ドライバの導入(対応カーネルイメ ージの作成)」や「9.取り付け・取り外し」を参照し、ドライバや 取り付け状態を確認してください。)

armadillo\_iotg\_addon addon: mtt AIO4 board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 0, SerialNumber=xxxx).

※本モジュール裏面の S/No.の表記と起動ログに表示される
 SerialNumber は以下の関係となっています。
 ラベル表記:MYYKXXXX (M:製造月 (1~9、X~Z (10~12)、YY:
 製造年、K:区切り文字、XXXXX:連番)
 起動ログ:0xMYYXXXXの16進数の10進表記(M:製造月 (1~C)、YY:
 製造年 (BCD 表記:0x22=2022年)、XXXXX:連番 (BCD 表記))

#### 12. 保守点検

1年に一度位の程度で特性や設定に異常がないか確認してください。

#### 13. 保証期間と保証範囲

#### 〔保証期間〕

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1年といた します。

#### 〔製品保証について〕

- 1) 製品の保証は、部品と構造上及び性能が当社の製品仕様に適合 していることを、保証いたします。
- 2) 適切な品質マネジメントシステムと品質管理のもとで、製品を 出荷しておりますが当社の製品保証は、製品の動作、出力や表 示が中断されないことや、エラーが皆無であることを保証する ものではありません。 当社の保証は、製品の動作、出力又は表示に中断やエラーが発

生した場合の、お客様の機器、及び第三者の機器への傷害、パ フォーマンス(お客様の機器などへの安全、性能など)に関連 した傷害に対する保証や障害に対しては一切応じかねます。

- 3)保証期間中、取扱説明書に順じ当社が不具合の認めた製品を保 証期間中に手直し又は交換を致します。
- 4)当社の保証は、以下に起因する不適合には適用されません。① 不適切、不完全な保守、校正による場合
  - ② 故障の原因が納入品以外の事由による場合
  - ③当社以外の改造、または修理による場合
  - ④ その他、天災、災害などで当社の責にあらざる場合