# MS3768 折線変換器用 係数作成ソフト

Coef3768

取扱説明書

Ver. 3. 0. 2

■ エムディディ株式会社

1	概 要		.1
2	動作環境		.2
3	設定ソフ	'トのインストール	.2
4	MS3768	;変換器のリニアライズ	.5
<b>5</b>	coef3768	3 操作方法	.6
5	.1 coe	f3768 起動	.6
5	.2 coe	f3768 操作方法	.6
	5.2.1	座標点の指定	.7
	5.2.2	"整列"ボタン	.7
	5.2.3		.8
	5.2.4	"係数ファイルの作成"	.9
	5.2.5	"読み込み"	.9
	5.2.6	"リミット機能"	10

## 1 概 要

本書は、プログラマブル変換器 MS3768 の係数設定用のファイルを PC で作成するためのアプリケーション ソフト coef3768 の取扱説明書です。

# 2 動作環境

本プログラムは、PCのWindows 7、10上で動作します。 本プログラムの実行には、Microsoft.NET Framework 3.5 以降が必要です。

# 3 設定ソフトのインストール

- (1) セットアップCDの coef3768 フォルダ中のアイコン "setup.exe" をダブルクリックしてください。
- (2) coef3768のインストールが紹介されます。

他のアプリケーションが起動していないことを確認し、"次へ"を押して次に進みます。

👹 Coef3768 アフウりーション	
Coef3768 アブリケーション セットアップ ウィザードへようこそ	<b>S</b> .
インストーラは Coef3768 アフツケーション をインストールするために必要な手順を示しま	す。
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されています。この製品 または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権の侵害となりま 注意ください。	の全部 すのでご
キャンセル 〈戻る(四) 次	$(\underline{N})$

(3) 本プログラムのインストール先を設定します。

インストール先の設定が完了したら、"次へ"をボタンを押して次に進みます。

侵 Coef3768 77りケーション	
インストール フォルダの選択	
インストーラは次のフォルダへ Coef3768 アフツケーション をインストールしま	す。
このフォルダにインストールするIコま[次へ]をクリックしてください。別の: ルするIコま、アドレスを入力するか[参照]をクリックしてください。	フォルダにインストー
フォルダ(E):	
C:¥Program Files¥Coef3768¥	参照( <u>R</u> )
	ディスク領域(D)
Coef3768 アフツケーション を現在のユーザー用が、またはすべてのユーザー用(	こインストールします:
○すべてのユーザー(E)	
⊙このユーザーのみ(M)	
キャンセル < 戻る(B)	次へ <u>№</u> >

(4) "次へ"をボタンを押して次に進みます。



(5) "閉じる"を押して終了します。



# 4 MS3768 変換器のリニアライズ

MS3768変換器のリニアライザをオンにした際に利用する、ユーザー係数の考え方は以下のようになっています。

リニアライズ方式は直線補間演算とし、各指定座標点以下を次の式で補間します。

 $y = (a \times x) + b$ 



座標点数は、最低2点、最大21点指定します。 X軸の-15%及び115%に指示がない場合は、延長線上の値とします。

# 5 coef3768 操作方法

#### 5.1 coef3768 起動

coef3768を起動するには、Windowsの [スタートメニュー] → [プログラム] → [coef3768] → coef3768 を選択してください。

#### 5.2 coef3768 操作方法

MS3768 係動作成ソフト	
(係数7.r/l/作成 読み込み グラフ再表示 整列 リミック機能	

起動時の画面は上のイメージになります。

○で囲んだ部分に入力値と出力値を設定して、ユーザ係数の指定座標を指定します。 画面下方の4つのボタンで係数作成ソフトをコントロールします。

#### 5.2.1 座標点の指定

		×	
	入力	出力	
	0	0	1
V	10	10	1
V	20		1

チェックボックスをクリックしてチェックを入れるとその行のテキストボックスが有効になります。 値を15~115の間で指定してください。(設定単位は%になります) 少数点の入力も可能ですが、少数点第2位までが有効になります。

### 5.2.2 "整列"ボタン

整列ボタンを押すと画面の設定値が入力の小さい順にソートされます。



#### 5.2.3 "グラフ表示"ボタン

グラフ表示ボタンを押すと、指定した座標からグラフを作成し、黒の線で表示されます。 グラフは左下端が(-15,-15)で右上端が(115,115)になります。

MS3768係数作成ソフト 🛛 🔀																
															<u>م</u> لا ل	出力
													ſ	V		
															25	30
														⊻ ∑	20	20
														V	100	100
															75	70
															15	18
				/												
$\angle$																
係	波ファイルイ	乍成	読	み込み		ブラフ再ま	表示		整列		リミッタオ	態能				

ピンクの点線は、指定座標のX軸を表示しています。 赤の実線は上限、下限を表示しています。

# <u>注意点</u>

最低2点以上座標を設定する必要があります。 チェックの入っている個所で値が設定されていない場合はエラーになります。 チェックの入っていない設定値は無視されます。 -15~115%の範囲外の値を入力した場合はエラーになります。 入力値が小数点第3位を四捨五入した結果、同じ値のものが存在する場合はエラーになります。

#### 5.2.4 "係数ファイルの作成"

変換器の設定で使用するファイルを作成します。

「係数ファイルの作成」のボタンを押すと、ファイル名を指定するダイアログが表示されます。 ファイル名と保存先を指定して「保存」を押すとファイルが作成されます。 (拡張子は.coef として保存)

チェックの入っていない値は保存されません。

#### <u>注意点</u>

最低2点以上座標を設定する必要があります。 チェックの入っている個所で値が設定されていない場合はエラーになります。 チェックの入っていない設定値は無視されます。 -15~115%の範囲外の値を入力した場合はエラーになります。 入力値が小数点第3位を四捨五入した結果、同じ値のものが存在する場合はエラーになります。 ファイルに保存されるのは、小数点第3位を四捨五入した値になります。

#### 5.2.5 "読み込み"

「係数ファイルの作成」で作成されたファイルから指定座標を読み込みます。 「読み込み」ボタンを押すと、ファイルを指定するダイアログが表示されます。 ファイルを指定し「開く」を押すと、ファイルに保存されている指定座標が画面に反映されます。

## 5.2.6 "リミット機能"

Y軸 0~100%の範囲外の点を補正します。但し、延長線がY軸 0~100%の範囲内で既に傾きが0の場合、新しい点は追加しません。また、新しい点を追加することによって座標点数が最大の21点を超える場合、その旨を伝えるメッセージを出力して処理を中断します。

(1) ケース1

延長線がY軸100%を超える場合、延長線とY軸100%との交点、および(115%, 100%)の座標に新しい点を 追加します。



※ -15% 側も同様の補完を行います。

(2) ケース2

延長線がY軸 100%を超え、X軸最大の点がY軸 100%の線上にある場合、(入力 115%,出力 100%)の座標 にのみ新しい点を追加します。



MH

(3) ケース3

X軸最大の点がY軸100%よりも大きい場合、延長線とY軸100%との交点、および(115%, 100%)の座標に新しい点を追加し、X軸最大の点を削除します。



※ -15% 側も同様の補完を行います。

※ 延長線とY軸100%との交点に既に座標点がある場合は交点に新しい点は追加しません。

(4) ケース4

X軸最小の点とX軸最大の点を除く点においてY軸 0%~100%の範囲外の点がある場合、その旨を伝える メッセージを出力して処理を中断します。